В состатью по входу в настройки роутера, или специальную статью для устройств Tenda.

2. Что бы открыть больше настроек Tenda, нужно зайти в панель

управления, и сверху нажать на ссылку Advanced Settings.



3. Отредактировать параметры подключения к провайдеру можно на отдельной странице. В настройках перейдите на вкладку «WAN settings». В поле «Mode» выберите «DHCP» и нажмите «OK»

Advance settings	wireless settings	DHCP Server	Virtual server	Security settings	Routing settings	System tools
System status	WAN settings	LAN settin	igs MAC Cl	one DNS set	tings Bandw	idth control
flatile stat	WAIN Speed	-				
	Mode DI	HCP				
	TALOUC DI	100				