

1. Необходимо зайти в конфигурацию роутера. В локальной сети роутер Netis имеет адрес 192.168.1.1 или netis.cc. В адресной строке браузера пропишите данный IP и нажмите Enter. Появиться мастер быстрой настройки роутера:

2. Здесь можно сконфигурировать подключение к сети Интернет и

беспроводную сеть.

В списке «Тип подключения к Интернету» (Internet Connection Type) нужно выбрать «Динамический IP (DHCP)». Этот вариант выставлен по умолчанию и не требует дополнительных действий.

3. В поле «SSID» необходимо написать имя беспроводной сети,

«Security» - «Enabled», в поле «Password» введите пароль для беспроводной сети. После изменения настроек нажмите кнопку «Save»

netis		Select Language	¥	O Advanced
	Quick Setup			
	Internet Connection	Гуре		
internet	DHCP O	Static IP 🔘 PPP	юE	Other
	Wireless Setup			
6	Wireless Setup	netis		
Wireless	Wireless Setup SSID : Security :	netis Disable	Enable	