


Подключение и настройка роутера SMC WBR14S-N5

Для настройки Wi-Fi роутера SMC нам понадобятся:

- кабель провайдера (SITV);
- компьютер или ноутбук;
- роутер SMC, который будет раздавать Интернет по Wi-Fi на ноутбук, телевизор с Wi-Fi, планшет или смартфон.

Подключим оборудование следующим образом:

- блок питания включаем в разъем роутера «Power»;
- кабель Интернет-провайдера подключим в синий WAN порт роутера;
- компьютер подключим к роутеру с помощью сетевого кабеля в любой желтый LAN порт;
- остальные устройства (ноутбук, планшет, телевизор с Wi-Fi, смартфон) подключим по беспроводной связи Wi-Fi.



Переходим к настройке роутера.

Откройте браузер Internet Explorer и укажите адрес 192.168.2.1

В появившемся окне вводим имя пользователя admin и пароль smcadmin.

http://192.168.2.1/ Документ: 0 Б

Авторизуйтесь

Сервер: 192.168.2.1

Сообщение: 150M Wireless N Router SMC WBR14S-N5

Имя пользователя: admin


Пароль:

Пароль будет передан незашифрованным


Сохранить пароль

Отправить Отмена

Слева в меню выбираем мастер быстрой настройки Quick Setup и нажимаем кнопку Next.



Выбираем Wireless Router жмем кнопку Next.



Выбираем Dynamic IP и жмем кнопку Next.

Status

Quick Setup

WPS

Operation Mode

Network

Wireless

DHCP

Forwarding

Security

Parental Control

Access Control

Advanced Routing

Bandwidth Control

IP & MAC Binding

Dynamic DNS

System Tools

Quick Setup - WAN Connection Type

The Quick Setup is preparing to set up your connection type of WAN port.

- PPPoE** - For this connection, you will need your account name and password from your ISP
- Dynamic IP** - Your ISP uses a DHCP service to assign your Router an IP address when con
- Static IP** - This type of connection uses a permanent, fixed (static) IP address that your ISP s

Back

Next

В поле SSID вводим **название точки доступа** для подключения по Wi-Fi.

В разделе Wireless Security укажите тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK

В поле PSK Password: вводим пароль для доступа к Wi-Fi точке доступа. Пароль должен быть **не меньше 8-ми** символов, нажимаем Next.

Quick Setup - Wireless

Wireless Radio:

SSID:

Region:

Channel:

Mode:

Channel Width:

Wireless Security:

Disable Security

WPA-PSK/WPA2-PSK

PSK Password:

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

No Change

Back

Next

Следующее окно говорит о том, что вы успешно выполнили настройку. Нажимаем кнопку **Reboot**.

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

The change of wireless LAN type will take effect only after Router reboot.

Back

Restart